

ZOBRAZOVACÍ A OVLÁDACÍ TABLO K Df6000

Manuál k obsluze

Obecný popis

DF6000PR a DF6000PR/NC - pasivní analogová opakovací tabla mohou být naprogramována jako plně pasivní (pouze zobrazují) nebo polopasivní, které má jisté systémové funkce.

Tabla lze zapojit na smyčku (DF6000/PR nebo na LON síť (DF6000/PR/NC).

Pokud je tablo připojeno na smyčku, bude zobrazovat informace pouze o "svém" systému. Do tohoto tabla je nutno nahrát textové popisy adres.

Pokud je tablo připojeno na síť, zobrazí informace o celém systému a texty samo získá ze síťového protokolu.

Tablo je určeno k montáži na omítku nebo polozapuštěné.

Tablo má podsvícený LCD display 2x40 znaků, zobrazující veškeré informace o stavu systému, stejně jako menu pro ovládání.

Dále je k dispozici 6 stavových LED:

NAPÁJENÍ	- POWER ON (zelená)
POPLACH	- FIRE (červená)
PORUCHA	- FAULT (žlutá)
VYPNUTO	- DISABLED (žlutá)
TEST	- TEST (žlutá)
ROLOVÁNÍ	- SCROLL (žlutá)

K ovládání slouží tlačítka

ROLOVAT NAHORU	- SCROLL UP
ZADEJ KÓD	- ENTER PASSCODE
ENTER	- POTVRDIT
ZTIŠIT BZUČÁK	- MUTE BUZZER
ROLOVAT DOLŮ	- ROLL DOWN

Pokud je tablo připojeno na smyčku, je mu při inicializaci systému přidělena adresa a stejně jako ostatní jednotky DF 6000 obsahuje zkratový izolátor.

Pokud je připojeno k síti, je třeba vybavit ho LON síťovou kartou.

Tablo má vnitřní akumulátory a nabíječ, zajišťující 24h zálohování a proto vyžaduje připojení 230V.

Funkce

Hlavní display

Opakovací tablo je vybaveno LCD displejem 2 řádky x 40 znaků, který v normálním stavu zobrazuje 'Systém v pořádku' a není podsvícený.

Při poplachu, poruše nebo předpoplachu se zobrazí systémové informace a LCD displej bude podsvícený.

K rozsvícení displeje v normálním stavu stačí stisknout libovolné tlačítko..

LED indikátory

Napájecí LED: Svítí - systémové napájení (AC i DC) je v pořádku

Nesvítí - porucha napájení

Poplachová LED: Svítí - EPS vyhlásila požár

Bliká - Byla spuštěna evakuace manuálně

Poruchová LED: Indikuje vnitřní/vnější systémovou poruchu

LED Vypnutí: Indikuje vypnutí v systému

LED Test: Indikuje probíhající jednomužný test

Scroll LED: Bliká, když je více než jedna událost

Ovládací tlačítka

Scroll down: Scrolls display down through current fire/pre-alarm/fault activations

Enter passcode: Allows access to system end user and engineering controls

Mute buzzer: silences internal buzzer

Enter: access individual menu items

Scroll up: Scrolls display up through current fire/pre-alarm/fault activations

Diagram funkce tabla

