



AVALON s.r.o. DODAVATEL A SERVIS EPS

Tel. 222 720 447

Mobil: 724 742 116

www.avalon.cz

OVLÁDÁNÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY DF6000 / DF6100

HLÁŠENÍ POŽÁRU (Na ústředně svítí červená LED)

Postup:

Na obrazovce stiskněte **ÚDRŽBA FRE**

Zadejte kód (standartně 2214) a **OK**

V menu vyberte **ZTIŠENÍ POPLACHU**

Potvrďte **ANO**. Nyní běží čas T2.

Zjistěte příčinu požáru a **RESET**ujte ústřednu.

T1, T2

Při hlášení požáru ústředna automaticky spustí časovač který je předem definován. Časovač slouží ke zpoždění výstupů/sirén.

T1: obvykle nastaven 30 vteřin od požáru, poté jsou spuštěny výstupy ústředny.

T2: při zásahu obsluhy během T1 (ztišení poplachů) ústředna aktivuje T2 (obvykle nastavena dostatečná doba pro lokalizaci požáru a další postup).

RESET ÚSTŘEDNY

Postup:

Na obrazovce stiskněte **ÚDRŽBA FRE**

Zadejte kód (standartně 2214) a **OK**

V menu vyberte **RESET**

Potvrďte **ANO**. Nyní se ústředna **RESET**uje. Pokud bude poplach trvat, objeví se znovu.

VYPNUTÍ SIRÉN

Postup:

Na obrazovce stiskněte **ÚDRŽBA FRE**

Zadejte kód (standartně 2214) a **OK**

V menu vyberte **ZTIŠENÍ POPLACHU**

Potvrďte **ANO**.

VYPNUTÍ ZÓNY

Postup:

Na obrazovce stiskněte **ÚDRŽBA FRE**

Zadejte kód (standartně 2214) a **OK**

Vyberte záložku **Ostatní**, menu **VYPNOUT ZONU**

Vyberte zónu k vypnutí (vpravo tlačítko **ZAPNUTO** změníte na **VYPNUTO**)

VYPNUTÍ ADRESY

Postup:

Na obrazovce stiskněte **ÚDRŽBA FRE**

Zadejte kód (standartně 2214) a **OK**

Vyberte záložku **Ostatní**, menu **VYPNOUT ADRESU**

Tlačítkem **JDI** vyberte smyčku a adresu k vypnutí

Vyberte adresu k vypnutí (vpravo tlačítko **ZAPNUTO** změníte na **VYPNUTO**)