



TECHNICKÝ BULLETIN Č.2 ZE DNE 6.12.2006

1. Při instalaci OPPO rozhraní je nutné:
 - a) zapnout toto rozhraní v menu ústředny (VdS extinguishing)
 - b) nainstalovat odpory 3k3 do svorek Interface – fault a Interface –on

Bližší informace Vám rádi poskytneme na našich telefonních číslech nebo pište na langer@avalon.cz.

Filip Langer