

Propojení OPPO - DF 6000 schema var. VDS

Nastavení OPPO:
 přepínače LED poloha - (vpravo)
 přepínač tlačítek poloha - (spodní)

